




## Willkommen bei DGTV

Mit dieser Kurzanleitung können Sie Ihr DGTV schnell einrichten.



## 10 einfache Schritte in 10 Minuten und DGTV läuft!


Wenn Ihr Router installiert ist und die Internetverbindung steht, führen Sie einfach die folgenden 10 Schritte durch:



### Lieferumfang prüfen

Folgende Bestandteile sollten im DGTV-Paket enthalten sein: Set-Top-Box, Netzteil, Fernbedienung, HDMI-Kabel, Ethernet-Kabel, Kurzanleitung.

1




### Mit Ethernet-Kabel anschließen

Verbinden Sie mit dem Ethernet-Kabel die Set-Top-Box direkt mit dem Router. Dies ist die sicherste und beste Verbindung. Alternativ ist eine kabellose Verbindung über WLAN möglich, die aber zu Verbindungsproblemen führen kann.

2

Mehr Details in der DGTV-Anleitung, Kapitel Anschluss




### Per HDMI-Kabel verbinden

Stecken Sie das HDMI-Kabel in den HDMI-Ausgang der Set-Top-Box und in den HDMI-Eingang Ihres Fernsehers. Falls kein HDMI-Eingang vorhanden ist, können Sie die Set-Top-Box auch mit einem Composite-Adapter (Sonderzubehör) anschließen.

3

Mehr Details in der DGTV-Anleitung, Kapitel Anschluss




### HDMI-Quelle auswählen

Schalten Sie nun Ihr Fernsehgerät ein und wählen Sie mit der TV-Fernbedienung die entsprechende HDMI-Quelle aus, die Sie für DGTV bei der Verkabelung genutzt haben.

4

Weitere Details in der Anleitung Ihres Fernsehers




### Plastiklasche entfernen

Entfernen Sie die Plastiklasche auf der Rückseite der DGTV-Fernbedienung. Mit der eingebauten Radio-Frequenz-Technik reagiert die Fernbedienung auch ohne direktes „Zielen“ auf die Set-Top-Box.

5

Weitere Details in der DGTV-Anleitung, Kapitel Fernbedienung



### An das Stromnetz anschließen

Verbinden Sie mit dem mitgelieferten Netzkabel (bitte keine anderen Kabel verwenden) die Set-Top-Box mit einer funktionierenden Steckdose. Die Set-Top-Box schaltet sich automatisch ein.

6




### Netzwerkverbindung herstellen

Nach dem Starten der Set-Top-Box folgen Sie einfach den Installationsanweisungen. Bestätigen Sie mit OK u.a. die gewünschte Netzwerkverbindung (LAN oder WLAN), den Verbindungsaufbau und die Internetverbindung.

7


Mehr Details in der DGTV-Anleitung, Kapitel Erstinstallation



### Software aktualisieren

Nachdem Sie die Internetverbindung erfolgreich hergestellt haben, sucht der Installationsassistent automatisch nach Softwareupdates.

8



### Aktivierungscode eingeben

In einem separaten Schreiben haben Sie einen Aktivierungscode erhalten, den Sie nun eingeben müssen. Mit diesem Code können Sie auch direkt weitere Endgeräte anmelden. Falls Sie diesen verloren oder nicht erhalten haben, können Sie diesen auch einfach im Kundenportal im Bereich DGTV neu generieren. Auch Aktivierungscode für neue Endgeräte können Sie dort erstellen.

9



### Fertig – viel Spaß mit DGTV!

Entdecken Sie all die spannenden Möglichkeiten und Funktionen von DGTV und nutzen Sie auch die DGTV Go App für Ihre mobilen Endgeräte. Dann genießen Sie schon heute mit DGTV das Fernsehen der Zukunft!

10

Flexibel und praktisch  
**Die Fernbedienung**



**Modus**

- 1 **Power-Taste (TV):** schaltet Fernsehgerät ein/aus/in Stand-by
- 2 **Quelle:** Wechsel/Auswahl externer Eingabequelle
- 3 **TV-Bedienung:** Steuerung des Fernsehgeräts
- 4 **Power-Taste:** schaltet Set-Top-Box ein/aus/in Stand-by

**Funktionstasten**

- 5 **Farbtasten:** ermöglichen das Navigieren
- 6 **Suchen:** ermöglicht Suche durch DGTv
- 7 **Aufnahme:** öffnet Übersicht der Aufnahmen
- 8 **Favoriten:** markiert Favoriten

**Abspieltasten**

- 9 **Play/Pause:** Pausieren und Wiedergaben von Videos/Aufnahmen oder Sendungen.
- 10 **Spulen:** schneller Rück- oder Vorlauf
- 11 **Wiederholung:** startet laufende Sendung von Beginn
- 12 **Aufnahme:** Aufnahme von laufenden oder kommenden Sendungen

**Navigation/Steuerung**

- 13 **TV:** zurück zum Live-TV-Kanal
- 14 **Programmführer:** öffnet interaktiven Programm Guide
- 15 **OK-Taste:** Bestätigen der Auswahl
- 16 **Pfeiltasten:** Navigieren durch Menüs (Haupt- und Programmmenü)
- 17 **Zurück:** zur vorherigen Aktivität wechseln
- 18 **Info:** zeigt Informationen zu Sendungen oder Serien
- 19 **Lautstärke:** Regulieren der Lautstärke
- 20 **Menü:** öffnet Hauptmenü
- 21 **Stummschalten:** Ton aus- oder anstellen
- 22 **Programmwechsel:** Umschalten der Kanäle

**Eingabe**

- 23 **Eingabetasten:** Eingabe von Nummern und Buchstaben
- 24 **Videotext:** öffnet Videotext des laufenden Programms
- 25 **Löschen:** Eingaben löschen
- 26 **Rückwärts:** springt zurück
- 27 **Vorwärts:** springt vor


Die ausführliche DGTv-Anleitung finden Sie unter [deutsche-glasfaser.de/downloads](http://deutsche-glasfaser.de/downloads)

Mehr Details in der DGTv-Anleitung, Kapitel Fernbedienung

Alles auf dem Schirm  
**Interaktiver DGTv Programm Guide**

Mit dem interaktiven DGTv Programm Guide haben Sie immer den Überblick über die laufenden, kommenden und vergangenen Sendungen – und das bis zu 14 Tage im Voraus und in der Vergangenheit. Außerdem sehen Sie durch den roten Punkt neben den Sendungen, welche Aufnahmen von Ihnen geplant und bereits verfügbar sind.

Unten im Programm Guide können Sie weitere Informationen über die ausgewählte Sendung einsehen, beispielsweise die Verfügbarkeit von Funktionen wie Replay TV, Videotext oder Neustart.




Mehr Details in der DGTv-Anleitung, Kapitel Programm Guide

Wenn alles auf einmal kommt – egal  
**Aufnahme**

Mit der Aufnahme-Funktion können Sie so viele Sendungen gleichzeitig aufnehmen, wie Sie möchten. Und das mit einer Speicherkapazität von bis zu 100 Stunden.

Sobald Sie die gewünschte Sendung ausgewählt haben, drücken Sie einfach auf die Aufnahme-Taste auf der Fernbedienung oder bestätigen Sie mit der OK-Taste und wählen Sie im Anschluss die Option „Rekord“ aus.



Mehr Details in der DGTv-Anleitung, Kapitel Aufnahme

Voller Komfort und Interaktivität  
**Mediatheken und Apps**

Mit DGTv können Sie aus dem riesigen Angebot der Senderarchive und der einzelnen Mediatheken auswählen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche interessante Apps für Fernsehen à la carte.



Mehr Details in der DGTv-Anleitung, Kapitel Mediatheken und Apps


Mobiles Fernsehen überall  
**DGTv Go App**

Mit der DGTv Go App haben Sie Ihr Fernsehen immer dabei. Per Smartphone, Tablet oder PC können Sie überall, wo Sie einen Internetzugang haben, DGTv nutzen – auch mit Funktionen wie Replay TV oder Aufnahme.



Anfang verpasst?  
**Neustart**

Mit der Neustart-Funktion können Sie eine laufende Sendung ganz einfach von vorne starten. Wählen Sie die gewünschte Sendung aus, bestätigen Sie mit der OK-Taste und wählen Sie im Anschluss die Option Neustart.




Mehr Details in der DGTv-Anleitung, Kapitel Neustart

Frei und flexibel  
**Live Pause/ Vor- und Zurückspulen**

Mit den Timeshift-Funktionen haben Sie die Möglichkeit, zeitversetzt fernzusehen. Sie können z. B. eine laufende Sendung per Knopfdruck einfach anhalten und später weiterschauen, zu einer verpassten Szene zurückspulen oder eine ganze Sendung von vorne anschauen.

Nutzen Sie dafür die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung und orientieren Sie sich am Zeitstrahl im Interface.



Mehr Details in der DGTv-Anleitung, Kapitel Steuerelemente

Fernsehen, wann Sie wollen  
**Replay TV**

Replay TV macht Sie unabhängig von festgelegten Sendezeiten. Sie bestimmen flexibel, was und wann Sie etwas sehen wollen, denn mit Replay TV können Sie bereits ausgestrahlte Sendungen nachträglich anschauen. Gehen Sie im Programm Guide nach links, um die vergangenen Sendungen zu sehen. Die Funktion ist verfügbar, wenn eine Sendung einen hellgrauen Hintergrund und ein Replay TV Zeichen in den Sendungsinformationen hat.



Mehr Details in der DGTv-Anleitung, Kapitel Replay TV

Nichts unbemerkt verpassen  
**Persönliche Erinnerungsfunktion**

Mit der Erinnerungsfunktion verpassen Sie keine Sendung mehr. Damit können Sie Ihre Lieblingssendungen mit einem Weckruf versehen. Bestätigen Sie die gewünschte Sendung im Programm Guide mit der OK-Taste und wählen Sie dann „Erinnerung einstellen“ aus.



Mehr Details in der DGTv-Anleitung, Kapitel Erinnerungsfunktion